



SoundStation® IP 6000

Guida rapida dell'utente

Funzionalità di base del telefono
Personalizzazione del telefono

Applicabile ai telefoni che eseguono
SIP 3.0.2 o versioni successive.


Per informazioni dettagliate, vedere la
*Guida dell'utente del telefono SoundStation
IP 6000* disponibile all'indirizzo:

[www.polycom.com/support/
voicedocumentation/](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation/)

©2008 Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati.
Polycom, il logo Polycom, SoundPoint e SoundStation sono marchi
registrati di Polycom, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli
altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni
contenute nel presente documento sono soggette a modifiche
senza preavviso.

FUNZIONALITÀ DI BASE DEL TELEFONO

Esecuzione di chiamate


Premere , comporre il numero
di telefono, quindi premere il tasto
funzione **Invia**.

Risposta a una chiamata



Premere il tasto funzione **Rispondi**.
Per ignorare una chiamata in arrivo,
premere il tasto funzione **Respinto**.

*Per evitare che il telefono squilli, attivare
la funzionalità **Non disturbare**. Vedere
Uso della funzione Non disturbare.*

Termine di una chiamata

Durante una chiamata, premere  o
il tasto funzione **Fine chiamata**.

Esclusione dell'audio del microfono

Durante una chiamata, premere .
Se sono in uso microfoni esterni, è inoltre
possibile premere  sui microfoni. Gli
indicatori LED della console lampeggeranno
in rosso.

Con il microfono disattivato, è possibile
ascoltare tutti gli altri partecipanti, ma questi
non saranno in grado di ricevere l'audio.
Per disabilitare la disattivazione del


microfono, premere di nuovo .

Attesa e ripristino di una chiamata

Durante una chiamata, premere il tasto
funzione **Attesa**. Gli indicatori LED della
console lampeggiano in rosso.

Premere il tasto funzione **Riprendere**
per riprendere la chiamata.

Chiamata all'ultimo numero composto

Per chiamare l'ultimo numero composto,
premere .

Trasferimento di chiamata

Per trasferire una chiamata:

1. Durante una chiamata, premere il tasto
funzione **Trasferim**. La chiamata attiva
viene messa in attesa.
2. Comporre il numero del partecipante al
quale si desidera trasferire la chiamata,
quindi premere il tasto funzione **Invia**.
Per annullare il trasferimento prima della
connessione della chiamata, premere
il tasto funzione **Cancella**. La chiamata
originale viene ripristinata.
3. Quando viene emesso il segnale di
richiamata o dopo avere parlato con
il secondo partecipante, premere il
tasto funzione **Trasferim**.

*È possibile trasferire automaticamente
la chiamata senza parlare al secondo
partecipante. Dopo avere completato il
punto 1, premere il tasto funzione **Inoltro
cieco**. Quindi completare il punto 2.*

Inoltro delle chiamate

Per abilitare l'inoltro delle chiamate:

1. Dal display inattivo, premere il tasto
funzione **Deviazione**.
2. Selezionare il tipo di inoltro che si
desidera abilitare:
 - **Sempre**: Per inoltrare tutte le
chiamate in arrivo.
 - **Nessuna risposta**: Per inoltrare
tutte le chiamate in arrivo senza
risposta.
 - **Occupato**: Per inoltrare le chiamate
in arrivo quando è già in corso
una chiamata.
3. Inserire un numero a cui inoltrare
le chiamate. Per Nessuna risposta,
immettere il numero di squilli al termine
dei quali eseguire l'inoltro.
4. Premere il tasto funzione **Attivato**.

Per disabilitare l'inoltro delle chiamate:

1. Dal display inattivo, premere il tasto
funzione **Deviazione**.
2. Selezionare il tipo di inoltro che si
desidera disabilitare:
3. Premere il tasto funzione **Disabilitare**.

Chiamate in conferenza

È possibile creare una conferenza con
al massimo due altri partecipanti.

Per ospitare una conferenza:


1. Effettuare una chiamata al primo
partecipante.
2. Alla risposta del primo partecipante,
premere il tasto funzione **Conferenza**.
La chiamata attiva viene messa in attesa.
3. Comporre il numero di telefono del
secondo partecipante, quindi premere
il tasto funzione **Invia**.
4. Alla risposta del secondo partecipante,
premere il tasto funzione **Conferenza**.
Tutti i partecipanti sono inclusi nella
conferenza. È possibile effettuare
quanto riportato di seguito:

- Premere il tasto funzione **Attesa**
per mettere la conferenza in attesa.
Premere il tasto funzione **Riprendere**
per riprendere la conferenza.
- Premere il tasto funzione **Fine
chiamata** per terminare la conferenza
(gli altri partecipanti rimangono
connessi).
- Per terminare la conferenza e
suddividerla in due chiamate in
attesa, premere il tasto funzione
Dividi.

*Durante una chiamata attiva e una
chiamata in attesa, è possibile creare
una conferenza tra tutti e tre i partecipanti
premendo il tasto funzione **Unisci**.*


Numerazione abbreviata

**Per effettuare una chiamata utilizzando
un indice di numerazione abbreviata:**

1. Premere .
2. Inserire l'indice di numerazione
abbreviata del contatto. Se non si
conosce l'indice di numerazione,
scorrere fino al contatto, quindi
premere il tasto funzione **Comporre**.

*Per modificare un indice di numerazione
abbreviata, vedere **Aggiornamento
della rubrica**.*


Uso della funzione Non disturbare

Per evitare che il telefono squilli, premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Non disturbare**.

Per attivare e disattivare la funzione Non disturbare, premere .

Uso degli elenchi delle chiamate


Per controllare gli elenchi delle chiamate senza risposta, ricevute o effettuate:

1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Elenchi delle chiamate > Chiamate perse, Chiamate ricevute oppure Chiamate assegnate**.
2. Selezionare una chiamata dall'elenco. È possibile effettuare quanto riportato di seguito:
 - Per effettuare una chiamata, premere il tasto funzione **Comporre**.
 - Per modificare il numero telefonico prima della composizione, premere il tasto funzione **Edit**.
 - Per rimuovere una chiamata dall'elenco, premere il tasto funzione **Rimuove**.
 - Per memorizzare il contatto nella rubrica, premere il tasto funzione **Salva**.
 - Per visualizzare le informazioni relative alla chiamata, premere il tasto funzione **Invia**.

Accesso alla casella vocale*

Un'icona visualizzata sul display del telefono, i tre indicatori LED che lampeggiano in rosso e un tono di composizione intermittente, possono indicare la presenza di nuovi messaggi nella casella vocale.

Per ascoltare i messaggi nella casella vocale:


1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Messaggi > Centro messaggi**.
2. Premere il tasto funzione **Connesso**, quindi attenersi alle istruzioni vocali o alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

*.La funzione di casella vocale è opzionale e viene configurata dall'amministratore di sistema. Le opzioni possono variare.

PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO


Aggiornamento della rubrica

Per aggiungere un contatto:


1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Lista dei contatti**.
2. Premere il tasto funzione **Aggiungi**.
3. Inserire le informazioni relative al contatto (utilizzare i tasti funzione **Prossimo** e **Prec** per passare da un campo all'altro):
 - Operazione facoltativa: inserire il nome e il cognome del contatto.
 - Operazione obbligatoria: comporre il numero di telefono del contatto.
 - Operazione facoltativa: modificare l'indice di numerazione abbreviata. Al contatto viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.
 - Operazione facoltativa: impostare il tipo di suoneria (vedere **Modifica delle suonerie**).
 - Operazione facoltativa: inserire il contatto a cui deviare le chiamate. Si tratta della terza parte a cui si desidera inviare le chiamate di questo contatto.
 - Operazione facoltativa: utilizzare i tasti di scorrimento per abilitare o disabilitare i campi Rifiuto automatico e Auto deviazione. Se viene abilitato il campo Rifiuto automatico, ogni volta che il contatto chiama, la chiamata verrà deviata alla casella vocale (se non si dispone della funzione di casella vocale e si abilita questa impostazione, il telefono continua a squillare). Se si abilita il campo Auto deviazione, ogni volta che il contatto chiama, la chiamata viene indirizzata alla terza parte specificata nel campo Deviazione contatto.
4. Premere il tasto funzione **Salva**.

È possibile aggiungere contatti alla rubrica dagli elenchi delle chiamate. Vedere la sezione **Uso degli elenchi delle chiamate**.

Per modificare un contatto:

1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Lista dei contatti**.
2. Scorrere fino al contatto che si desidera aggiornare, quindi premere il tasto funzione **Edit**.
3. Aggiornare le informazioni relative al contatto. Per ulteriori informazioni sui campi che è possibile aggiornare, consultare il punto 3 della sezione precedente.
4. Premere il tasto funzione **Salva**.



Per ricercare un contatto:

1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Lista dei contatti**.
2. Premere il tasto funzione **Cerca**. Quindi, inserire i primi caratteri del nome o del cognome del contatto e premere di nuovo il tasto funzione **Cerca**.


Modifica delle suonerie

È possibile modificare la suoneria del telefono. È inoltre possibile impostare suonerie diverse per i contatti memorizzati nella rubrica.


Per modificare la suoneria delle chiamate in arrivo:

1. Premere , quindi selezionare **Installazioni > Configurazione di base > Tipo di suono**.
2. Scorrere fino alla suoneria desiderata. Per ascoltare il tipo di suoneria prima di selezionarlo, premere il tasto funzione **Avvio**. Per selezionare il tipo di suoneria, premere .

Per impostare una suoneria per un contatto:†



1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Lista dei contatti**.
2. Scorrere fino al contatto.
3. Premere il tasto funzione **Edit**, quindi utilizzare il tasto funzione **Prossimo** per scorrere fino al **tipo di suoneria**.

†.È possibile che questa funzione venga sostituita dalle impostazioni della società. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.



4. Inserire il numero che corrisponde a uno dei tipi di suoneria disponibili (per uscire dallo schermo e trovare il numero associato al tipo di suoneria, premere due volte , quindi selezionare **Installazioni > Configurazione di base > Tipo di suono**).
5. Premere il tasto funzione **Salva**.

Regolazione del volume dell'altoparlante e della suoneria

Per modificare il volume dell'altoparlante:

- Durante una chiamata, premere  o .

Per modificare il volume della suoneria:

- Quando il telefono è inattivo, premere  o .

È inoltre possibile evitare che il telefono squilli (vedere **Uso della funzione Non disturbare**) oppure è possibile scegliere una suoneria silenziosa (vedere **Modifica delle suonerie**).



 **POLYCOM**
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.