

YEALINK T41P/S

5. TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

Sono disponibili due tipi diversi di trasferimento di chiamata: il trasferimento cieco dove il numero a cui trasferire la chiamata non può decidere se accettare o meno il trasferimento di chiamata oppure il trasferimento con attesa nel quale invece questa possibilità viene offerta.

5.1. *Trasferimento cieco*

Durante una conversazione premere il softkey **Trasferisci** per mettere in attesa la chiamata in arrivo, a questo punto si sente il tono di linea ed è possibile digitare il numero della persona a cui trasferire la chiamata e premere nuovamente il softkey **Trasferisci** per trasferirla. La chiamata viene quindi trasferita e si viene disconnessi dalla chiamata precedentemente messa in attesa.

5.2. *Trasferimento con attesa*

Durante una conversazione premere il softkey **Trasferisci** per mettere in attesa la chiamata in arrivo, a questo punto si sente il tono di linea ed è possibile digitare il numero della persona a cui trasferire la chiamata. Aspettare quindi senza premere alcun tasto che la chiamata venga effettuata. Appena il numero chiamato risponde è possibile decidere se passargli la chiamata o meno.

- Per trasferire la chiamata definitivamente premere semplicemente il softkey **Trasferisci** o riagganciare la cornetta.
- Nel caso il trasferimento di chiamata venga rifiutato è possibile riprendere la chiamata messa precedentemente in attesa premendo prima il softkey **Cancella** e successivamente il softkey **Riprendi**.

YEALINK T41P/S

6. CONFERENZA (massimo 3 persone)

Durante una conversazione premere il softkey **Conf** per mettere in attesa la chiamata in arrivo, a questo punto si sente il tono di linea ed è possibile digitare il numero della persona da aggiungere alla conferenza.

Premere il softkey **Invia** o attendere l'avvio della chiamata. Appena il numero chiamato risponde è possibile aggiungerlo alla conferenza premendo nuovamente il softkey **Conf**.

Per interrompere la conferenza è sufficiente riagganciare terminando così la chiamata con entrambe gli interlocutori.

7. AVVISO DI CHIAMATA

Prerequisito: l'avviso di chiamata deve essere stato attivato come funzionalità sul telefono. Per abilitare/disabilitare l'avviso di chiamata premere il softkey **Menù**, selezionare quindi la voce **Funzioni** utilizzando i tasti direzionali \leftarrow, \rightarrow e confermarla con il softkey **Avanti**.

Successivamente selezionare la voce **2nd chiamata** utilizzando i tasti direzionali \leftarrow, \rightarrow e confermarla con il softkey **Avanti**. Utilizzando i tasti direzionali \leftarrow, \rightarrow sulla voce **2nd chiamata** è possibile abilitare e disabilitare la funzione. Confermare la scelta premendo il softkey **Salva**.

Se durante una chiamata viene ricevuta un'altra chiamata sul display viene visualizzato il numero o il nome del chiamante e si sente un bip ad intervalli regolari. A questo punto è possibile decidere se accettare o meno la nuova chiamata mettendo in attesa quella attuale.

7.1. Accettare l'avviso di chiamata

Premere il softkey **Rispondi**, a questo punto si è messa in attesa la prima chiamata e si è in collegamento con la seconda.

YEALINK T41P/S

E' possibile passare da una chiamata all'altra usando il tasto softkey **Inverti**. Per terminare la conversazione attuale è sufficiente premere il softkey **Cancella**, a questo punto per riprendere la chiamata precedentemente in attesa è sufficiente premere il softkey **Riprendi**.


7.2. Rifiutare l'avviso di chiamata

Premere il softkey **Rifiuta** e il chiamante sente il tono di occupato.

8. LISTA CHIAMATE

Vengono mantenute dal telefono la lista delle chiamate perse, ricevute ed effettuate.



8.1. Chiamate perse

Qualora siano presenti delle chiamate perse non ancora visionate compare sul display il simbolo  con indicato il numero di chiamate perse. Premendo il softkey **Visualizza** è quindi possibile visionare le chiamate perse. Ogni chiamata, anche se proveniente dallo stesso numero, viene riportata più volte.

8.2. Chiamate ricevute ed effettuate

Per visionare l'elenco delle chiamate effettuate e ricevute è necessario premere il softkey **Reg. ch.**

Utilizzando i tasti direzionali ,  è possibile limitare l'elenco delle chiamate solo a quelle effettuate o ricevute.

Le chiamate effettuate vengono riportate sul display con il simbolo  mentre quelle ricevute con il simbolo .

Anche in questo caso ogni chiamata ricevuta ed effettuata, anche se proveniente dallo stesso numero, viene riportata più volte.

YEALINK T41P/S

9. RICHIAMARE UN NUMERO

E' possibile richiamare il numero di una chiamata persa, ricevuta o effettuata premendo il softkey **Reg. ch.** e, una volta selezionato il nome o il numero da richiamare, è sufficiente premere il softkey **Invia** per avviare la chiamata verso quel numero. E' possibile visionare i dettagli di una qualsiasi chiamata, come ad esempio la durata, selezionando la chiamata desiderata con i tasti direzionali $\ominus, \omin�$ e premendo il softkey **Opzione**. Premendo il softkey **Ok** sulla voce **Dettaglio** si ottengono tutte le informazioni sulla chiamata selezionata. Premendo qui il softkey **Chiama** è possibile avviare direttamente la chiamata a quel numero.