



Telefono Polycom® SoundStation® IP 5000

Guida rapida dell'utente

FUNZIONALITÀ DI BASE DEL TELEFONO PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO

Applicabile ai telefoni che eseguono SIP 3.2.3 o versioni successive.

Per informazioni dettagliate, vedere la Guida dell'utente del telefono Polycom SoundStation IP 5000 disponibile all'indirizzo:


www.polycom.com/support/soundstation_ip5000/

© 2010 Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati.

POLYCOM®, il logo dei "triangoli" Polycom e i nomi e i simboli associati ai prodotti di Polycom sono marchi e/o marchi di servizio di Polycom, Inc. e/o marchi Common Law negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o trasmessa, in alcuna una forma o con qualsiasi mezzo, per uno scopo diverso dall'uso personale del destinatario, senza l'espressa autorizzazione scritta di Polycom.

FUNZIONALITÀ DI BASE DEL TELEFONO


Esecuzione di chiamate

Premere , comporre il numero di telefono, quindi premere il tasto funzione **Invia**.


Risposta a una chiamata

Premere il tasto funzione **Rispondi**.
Per ignorare una chiamata in arrivo, premere il tasto funzione **Respinto**.



Termine di una chiamata

Durante una chiamata, premere  o il tasto funzione **Fine chiamata**.

Chiamata all'ultimo numero composto

Per chiamare l'ultimo numero composto, premere .

Esclusione dell'audio del microfono

Durante una chiamata, premere . Gli indicatori LED della console lampeggeranno in rosso. Con il microfono disattivato, è possibile ascoltare tutti gli altri partecipanti, ma questi non saranno in grado di ricevere l'audio. Per disabilitare la disattivazione del microfono, premere di nuovo .

Attesa e ripristino di una chiamata

Durante una chiamata, premere il tasto **In attesa**. Gli indicatori LED della console lampeggiano in rosso. Premere il tasto funzione **Riprendere** per riprendere la chiamata.

Trasferimento di chiamata

Per trasferire una chiamata:

1. Durante una chiamata, premere il tasto funzione **Trasferim**. La chiamata attiva viene messa in attesa.
2. Comporre il numero del partecipante al quale si desidera trasferire la chiamata, quindi premere il tasto funzione **Invia**. Per annullare il trasferimento prima della connessione della chiamata, premere il tasto funzione **Cancella**. La chiamata originale viene ripristinata.
3. Quando viene emesso il segnale di richiamata o dopo avere parlato con il secondo partecipante, premere il tasto funzione **Trasferim**.

*È possibile trasferire automaticamente la chiamata senza parlare al secondo partecipante. Dopo avere completato il punto 1, premere il tasto funzione **Inoltro cieco**. Quindi completare il punto 2.*

Inoltro delle chiamate

Per abilitare l'inoltro delle chiamate:


1. Dal display inattivo, premere il tasto funzione **Deviazione**.
2. Selezionare il tipo di inoltro che si desidera abilitare:
 - **Sempre** — Per inoltrare tutte le chiamate in arrivo.
 - **Nessuna risposta** — Per inoltrare tutte le chiamate in arrivo senza risposta.
 - **Occupato** — Per inoltrare le chiamate in arrivo quando è già in corso una chiamata.
3. Inserire un numero a cui inoltrare le chiamate. Per Nessuna risposta, immettere il numero di squilli al termine dei quali eseguire l'inoltro.
4. Premere il tasto funzione **Attivato**.

Per disabilitare l'inoltro delle chiamate:

1. Dal display inattivo, premere il tasto funzione **Deviazione**.
2. Selezionare il tipo di inoltro che si desidera disabilitare:
3. Premere il tasto funzione **Disabilitare**.

Uso della funzione Non disturbare

Per evitare che il telefono squilli, attivare la funzionalità Non

disturbare. Premere  e selezionare **Caratteristiche > Non disturbare**.

Chiamate in conferenza

È possibile creare una conferenza con al massimo due altri partecipanti.




Per ospitare una conferenza:

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Alla risposta del primo partecipante, premere il tasto funzione **Conferenza**. La chiamata attiva viene messa in attesa.
3. Comporre il numero di telefono del secondo partecipante, quindi premere il tasto funzione **Invia**.
4. Alla risposta del secondo partecipante, premere il tasto funzione **Conferenza**. Tutti i partecipanti sono inclusi nella conferenza. È possibile effettuare quanto riportato di seguito:
 - Premere il tasto funzione **Attesa** per mettere la conferenza in attesa. Premere il tasto funzione **Riprendere** per riprendere la conferenza.
 - Premere il tasto funzione **Fine chiamata** per terminare la conferenza (gli altri partecipanti rimangono connessi).
 - Per terminare la conferenza e suddividerla in due chiamate in attesa, premere il tasto funzione **Dividi**.

*Durante una chiamata attiva e una chiamata in attesa, è possibile creare una conferenza tra tutti e tre i partecipanti premendo il tasto funzione **Unisci**.*

Uso degli elenchi delle chiamate

Dal display inattivo:

- Premere  per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate.
- Premere  per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate.
- Premere  per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Selezionare una chiamata dall'elenco. È quindi possibile effettuare quanto riportato di seguito:

- Per effettuare una chiamata, premere il tasto funzione **Comporre**.
- Per modificare il numero telefonico prima della composizione, premere il tasto funzione **Edit**.
- Per rimuovere una chiamata dall'elenco, premere il tasto funzione **Rimuove**.
- Per memorizzare il contatto nella rubrica, premere il tasto funzione **Salva**.
- Per visualizzare le informazioni relative alla chiamata, premere il tasto funzione **Invia**.

PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO

Aggiornamento della rubrica

Per aggiungere un contatto:

1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Lista dei contatti**.

2. Premere il tasto funzione **Aggiungi**.
3. Immettere le informazioni relative al contatto (utilizzare

 e  per passare da un campo all'altro):

Ad esempio, inserire il nome e il cognome del contatto, il numero di telefono del contatto, il tipo di suoneria oppure modificare il numero di indice Speed Dial.

4. Premere il tasto funzione **Salva**.

*È possibile aggiungere contatti alla rubrica dagli elenchi delle chiamate. Vedere la sezione **Uso degli elenchi delle chiamate**.*

Per modificare un contatto:


1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Lista dei contatti**.
2. Scorrere fino al contatto che si desidera aggiornare, quindi premere il tasto funzione **Edit**.
3. Aggiornare le informazioni relative al contatto.
4. Premere il tasto funzione **Salva**.

Per ricercare un contatto:


1. Premere , quindi selezionare **Caratteristiche > Lista dei contatti**.
2. Premere il tasto funzione **Cerca**. Quindi, inserire i primi caratteri del nome o del cognome del contatto e premere di nuovo il tasto funzione **Cerca**.

Regolazione del volume dell'altoparlante e della suoneria

Per modificare il volume dell'altoparlante:

- Durante una chiamata, premere  (sul lato di riduzione o di aumento del volume).

Per modificare il volume della suoneria:

- Quando il telefono è inattivo, premere  (sul lato di riduzione o di aumento del volume).

*È inoltre possibile evitare che il telefono squilli (attivare la funzionalità **Non disturbare** - vedere **Uso della funzione Non disturbare**).*



 **POLYCOM**
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.