








YEALINK W52P




EFFETTUARE UNA CHIAMATA

1. Direttamente:




Comporre il numero quando il telefono è in stand-by e premere .

2. Dalla rubrica:


1. Premere  quando il telefono è in stand-by
2. Selezionare la rubrica desiderata.
3. Premere  oppure  per visualizzare il contatto desiderato oppure premere  e comporre il nome desiderato premendo i tasti della tastiera e premere 


Se un contatto contiene più di un numero premere  oppure  per visualizzare il numero desiderato e premere .

3. Da registro chiamate:

1. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **reg.chiam** sullo schermo del telefono e selezionate il registro desiderato
2. Premere  oppure  per visualizzare il numero desiderato e premere 

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

- Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Accetta** sullo schermo del telefono
- Premere 
- Premere 





Nota: è possibile ignorare una chiamata premendo il tasto in corrispondenza dell'icona **Silenzio** sullo schermo del telefono oppure rifiutare una chiamata premendo .

TERMINE DI UNA CHIAMATA





Premere 



RICOMPORRE UN NUMERO

1. Premere il tasto  per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
2. Premere i tasti  o  per scorrere le chiamate effettuate e premere .

SELEZIONE DELLA SUONERIA

1. Premere il tasto OK per entrare nel menu principale, selezionare **Installazioni->Audio->Suoneria->Melodie.**
2. Premere  oppure  per visualizzare l'opzione Chiamata interna oppure la linea desiderata.
3. Premere  oppure  per selezionare la suoneria desiderata.
4. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Salva** sullo schermo del telefono

CHIAMATA IN ATTESA

Questa funzione consente di mettere in attesa una chiamata in corso:

1. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Opzioni** sullo schermo del telefono durante una chiamata e selezionare **Attesa.**
2. Per sbloccare l'attesa:
 - a. In caso di una chiamata in attesa premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Riprendi** sullo schermo del telefono.
 - b. In caso di più chiamate in attesa premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Riprendi** sullo schermo del telefono, premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Scambia** sullo schermo del telefono per selezionare una delle chiamate desiderate.



TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

Potete trasferire una chiamata nei seguenti modi:

Trasferimento diretto senza parlare al secondo interlocutore:

1. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Opzioni** sullo schermo del telefono durante una chiamata in corso e selezionare **Trasf. cieco**, la chiamata è messa in attesa.
2. Comporre il numero interno od esterno a cui trasferire la chiamata.
3. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Trasferisci** sullo schermo del telefono.

Trasferimento indiretto avvisando il secondo interlocutore:

1. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Opzioni** sullo schermo del telefono durante una chiamata in corso e selezionare **Trasferisci**
2. Comporre il numero interno od esterno a cui trasferire la chiamata
3. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Trasferisci** sullo schermo del telefono
4. Parlare al secondo interlocutore.

NB: se il secondo interlocutore non risponde, oppure dopo aver parlato volete riprendere la prima chiamata, premete il tasto in corrispondenza dell'icona **Fine** per terminare la seconda chiamata e successivamente premete il tasto in corrispondenza dell'icona **Riprendi** per parlare con il primo interlocutore.

5. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona **Trasferisci** sullo schermo del telefono dopo aver parlato con il secondo interlocutore.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere il tasto  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.