



YEALINK VP530

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

1. Utilizzando la cornetta del telefono:

Solleverare la cornetta.

Comporre il numero desiderato e premere il tasto **Invia** sullo schermo del telefono.

2. Utilizzando l'autoparlante vivavoce:

Con la cornetta agganciata

Comporre il numero desiderato e premere il tasto **Invia** sullo schermo del telefono.

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

1. Utilizzando la cornetta del telefono:

Solleverare la cornetta.

2. Utilizzando l'autoparlante vivavoce:

Premere il tasto 


Nota: è possibile rifiutare una chiamata premendo il tasto **Rifiuta** sullo schermo del telefono.

TERMINE DI UNA CHIAMATA




1. Utilizzando la cornetta del telefono:

Riagganciare la cornetta oppure premere il tasto **Termina chiamata** sullo schermo del telefono.

2. Utilizzando l'autoparlante vivavoce:

Premere il tasto  oppure il tasto **Termina chiamata** sullo schermo del telefono.



RICOMPORRE UN NUMERO

1. Premere il tasto  per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
2. Premere i tasti  o  per scorrere le schermate dove sono visualizzate le chiamate effettuate e premere sullo schermo la chiamata desiderata.



YEALINK VP530

SELEZIONE DELLA SUONERIA

1. Premere **Menu** → **Basico** → **Suono** → **Toni di chiamata**.
2. Premere  oppure  per selezionare la suoneria desiderata.
3. Premere il tasto **Imposta suonerie** sullo schermo del telefono.

CHIAMATA IN ATTESA

Questa funzione consente di mettere in attesa una chiamata in corso:

1. Premere il tasto **Attesa** sullo schermo del telefono durante una chiamata.
2. Per sbloccare l'attesa premere il tasto **Riprendi** sullo schermo del telefono.




TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

Potete trasferire una chiamata nei seguenti modi:

Trasferimento diretto senza parlare al secondo interlocutore:

1. Premere il tasto **Trasferisci** sullo schermo del telefono durante una chiamata in corso, la chiamata è messa in attesa.
2. Comporre il numero interno od esterno a cui trasferire la chiamata.
3. Premere il tasto **Trasferisci** sullo schermo del telefono.

Trasferimento indiretto avvisando il secondo interlocutore:


1. Premere il tasto  oppure **Trasferisci** sullo schermo del telefono durante una chiamata in corso, la chiamata è messa in attesa.
1. Comporre il numero interno od esterno a cui trasferire la chiamata e premere il tasto  oppure .

NB: se il secondo interlocutore non risponde, oppure dopo aver parlato volete riprendere la prima chiamata, premete il tasto in corrispondenza dell'icona **Cancella** per terminare la seconda chiamata e successivamente premete il tasto in corrispondenza dell'icona **Riprendi** per parlare con il primo interlocutore.



FUNZIONALITA' ESSENZIALI DEL TELEFONO

YEALINK VP530

3. Premere il tasto  oppure Trasferisci sullo schermo del telefono dopo aver parlato con il secondo interlocutore.

ATTIVARE/DISATTIVARE IL VIDEO

Premere il tasto  per attivare/disattivare il video durante una videochiamata, di default il video è attivo.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere i tasti  o  per regolare il volume durante una chiamata.